

NAVODILO ZA VARNO UPORABO MALIH ELEKTRIČNIH APARATOV V KUHINJI

1. TVEGANJA pri uporabi električnih aparatov:

- nevarnost opeklin,
- nevarnost poškodbe z električnim tokom,
- nevarnost nastanka požara ali eksplozije,
- nevarnost poškodbe ostalih morebitnih bližnjih aparatov in materialov.



2. NAVODILA za varno uporabo:

- pred začetkom uporabe vizualno preverite stanje naprave,
- v kolikor opazite kakršne koli poškodbe ali druge nepravilnosti na napravi:
 - a) obvestite o tem oskrbnika – če gre za aparat / napravo, ki je v lasti ŠDL-ja;
 - b) če je aparat / napravo zasebna last, obvestite lastnika, ki je dolžan odstraniti napravo iz objekta na ustrezno deponijo.

V kolikor poškodovanega aparata ne boste odstranili sami, si pridržujemo pravico, da ga odstrani ŠDL.

- med uporabo oz. med delovanjem naprave ne zapuščajte kuhinje,
- po končani uporabi obvezno izklopite napravo / aparat iz električnega območja.

3. UKREPI za ravnanje v primeru požara

OSTANITE MIRNI IN PRISEBNI !

Oseba, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma, kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma pogasiti požar, če to lahko stori sam brez nevarnosti zase ali za drugo osebo.



GASILNIK

Nikoli ne gasite požara na aparatih, priključenih na električno omrežje, z vodo.

V kolikor gasite požar z gasilnikom, upoštevajte navodila na gasilniku in upoštevate varnostno razdaljo 1 m.

V kolikor požara ne morete pogasiti sami, o požaru obvestite ostale prisotne glasnim vzklikom »POŽAR«, se po evakuacijski poti evakuirajte na označeno zbirno mesto pred objektom, takoj obvestite oskrbnika, recepcijo in Regijski center za obveščanje na 112 – navedemo podatke: kdo kliče, kje gori, kaj gori, kakšen je obseg požara, ali so vpletene nevarne snovi.

